

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://korund.nt-rt.ru> | | kds@nt-rt.ru

ИНДИКАТОРЫ ДАТЧИКОВ КОРУНД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Индикатор датчиков давления Корунд-ИДД

Применение:

- Индикатор датчиков Корунд-ИД применяется для непрерывного визуального контроля давления.

Подключение:

- Включается непосредственно в линию связи

Технические особенности:

- Не требует дополнительного источника питания.
- Внутри корпуса имеются переключатели запятой и множителя, с помощью которых устанавливается диапазон измерения в кПа или в МПа по ряду: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3.

Индикатор датчиков температуры Корунд-ИДТ

Индикатор датчиков температуры Корунд-ИДТ предназначен для непрерывного визуального контроля измеряемой температуры. Индикатор включается непосредственно в разрыв цепи питания датчика с выходным сигналом 4-20 мА согласно полярности выводов, указанной на задней крышке корпуса.

На предприятии – изготовителе изначально установлен масштабный коэффициент, соответствующий диапазону измеряемых температур -50°...+50°С.

Индикатор Корунд-ИДТ включается непосредственно в линию связи.

Технические особенности:

- Не требует дополнительного источника питания.
- Внутри корпуса имеются переключатели множителя, с помощью которых устанавливается диапазон измерения температуры в °С по ряду:
0...+200 °С
0...+150 °С
0...+100 °С
0...+50 °С
-50...+200 °С
-50...+150 °С
-50...+100 °С
-50...+50 °С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93