

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://korund.nt-rt.ru> | | kds@nt-rt.ru

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ КОРУНД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОРУНД-Д*-001-Р

Датчики-реле давления (разрежения, давления-разрежения) Корунд-Д*-001-Р предназначен для формирования управляющих сигналов посредством замыкания (размыкания) электрической цепи при достижении заданного уровня давления (разрежения).

К выходным контактам датчика-реле могут быть подключены различные исполнительные механизмы:

- насосы
- клапаны
- задвижки
- другие механизмы.

Датчики давления (разрежения, давления-разрежения) с релейным выходом Корунд-Дхх-001-Р выпускаются с верхними пределами измерения давления (разрежения) Рном от 20 кПа до 60 МПа.

Уровень срабатывания задается трехпозиционным переключателем, установленным на плате внутри корпуса датчика-реле давления избыточного.

При этом уровень срабатывания датчика-реле давления (разрежения, давления-разрежения) Корунд-Д*-001-Р может быть задан в размере от 100% Рном до 30% Рном с шагом 10%.

РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ КОРУНД-ДД-Н-Р

Датчик-реле перепада давления Корунд-ДД-Н-Р предназначен для формирования управляющих сигналов посредством замыкания (размыкания) электрической цепи при достижении заданного уровня давления.

К выходным контактам датчика-реле давления перепада Корунд-ДД-Н-Р могут быть подключены различные исполнительные механизмы:

- насосы
- клапаны
- задвижки
- другие механизмы.

Датчики-реле давления перепада (датчики давления перепада с релейным выходом) Корунд-ДД-Н-Р выпускаются с верхними пределами измерения **давления** Рном от 6 кПа до 2,5 МПа.

Уровень срабатывания задается трехпозиционным переключателем, установленным на плате внутри корпуса датчика-реле давления перепада.

При этом уровень срабатывания датчика-реле перепада давления может быть задан в размере от 100% Рном до 30% Рном с шагом 10%.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93